

รายละเอียดการใช้งานชุด smartcopy duplicator

ทางเราจะนำน้ำหนักหลักๆอยู่ 4 หมวดด้วยกันครับ

COPY

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว หลังจากเครื่อง botting เสร็จ จะมีสถานะที่เขียนว่า COPY ให้เราใส่แผ่นต้นฉบับไปที่ไดรฟ์ตัวบนสุดก่อน
เสร็จแล้วตามด้วยแผ่นเปล่า สามารถใส่แผ่นตามจำนวนที่ท่านต้องการได้
ไม่จำเป็นต้องใส่ให้ครบทุกตัวไดรฟ์ เมื่อใส่แผ่นเปล่าตามจำนวนที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อย และกดปุ่ม ENT เพื่อทำการ COPY

TEST

เป็นหมวดจำลองการ COPY แผ่น ขบวนการของการ TEST จะคล้ายกับการ COPY แต่ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกลงแผ่นเปล่า
หมวดนี้เหมาะสำหรับการทดสอบแผ่นต้นฉบับและแผ่นเปล่าว่าแผ่นทั้งสอง
สามารถพร้อมที่จะ copy หรือไม่ ทำทดสอบ test ผ่าน 100%
การ copy ก็ย่อมจะมีผลสำเร็จ 100%

Select Burn Speed

หมวดนี้กำหนดความเร็ว สามารถกำหนดค่าความเร็วของไดรฟ์ต่างๆได้ตามที่ต้องการ
เช่น CD, DVD, Audio CD, DVD9, Bluray Disc

Select Souce

หมวดนี้ทำการกำหนดหัวอ่าน ในชุด duplicator โดยปกติ เราจะทำการ
กำหนดไดรฟ์ตัวที่อยู่บนสุด เป็นหัวอ่านเสมอ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหัวอ่านสามารถ
ทำได้โดยเข้าไปที่หมวดดังกล่าว และกด ENT เสร็จแล้ว เลือกลูกศรขึ้นหรือลง
เพื่อกำหนดหัวอ่าน หลังจากนั้นกดปุ่ม ENT