

รายละเอียดการใช้งานชุด smartcopy duplicator

ทางเราจะนำน้ำหนักหลักๆอยู่ 4 หมวดด้วยกันครับ

COPY

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว หลังจากเครื่อง botting เสร็จ จะมีสถานะที่เขียนว่า COPY ให้เราใส่แผ่นต้นฉบับไปที่ไดรฟ์ตัวบนสุดก่อน เสร็จแล้วตามด้วยแผ่นเปล่า สามารถใส่แผ่นตามจำนวนที่ท่านต้องการได้ ไม่จำเป็นต้องใส่ให้ครบทุกตัวได้รึท เมื่อใส่แผ่นเปล่าตามจำนวนที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อย และกดปุ่ม ENT เพื่อทำการ COPY

TEST

เป็นหมวดจำลองการ COPY แผ่น ขบวนการของการ TEST จะคล้ายกับการ COPY แต่ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกลงแผ่นเปล่า หมวดนี้เหมาะสำหรับการทดสอบแผ่นต้นฉบับและแผ่นเปล่าว่าแผ่นทั้งสองสามารถพร้อมที่จะ copy หรือไม่ ทำทดสอบ test ผ่าน 100% การ copy ก็ย่อมจะมีผลสำเร็จ 100%

Select Burn Speed

หมวดนี้ถึงความเร็ว สามารถกำหนดค่าความเร็วของไดรฟ์ต่างๆได้ตามที่ต้องการ เช่น CD, DVD, Audio CD, DVD9, Bluray Disc

Select Souce

หมวดนี้คือการกำหนดหัวอ่าน ในชุด duplicator โดยปกติ เราจะทำการ กำหนดไดรฟ์ตัวที่อยู่บนสุด เป็นหัวอ่านเสมอ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัวหัวอ่านสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หมวดดังกล่าว และกด ENT เสร็จแล้ว เลือกลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อกำหนดตัวหัวอ่าน หลังจากนั้นกดปุ่ม ENT